
HW Chiavi a settore universale



HW 105-A

La chiave HW è dotata di un cursore che può essere posizionato a seconda della circonferenza desiderata: la regolazione viene effettuata mediante una leggera pressione del pollice, **con l'uso di una sola mano.**

*HW spanner is provided with an adjustable jaw which can be set according to the required circumference. The opening can be adjusted by pushing on the arrow section **with your thumb**.*





Articolo Article	Codice Code	Apertura Ø mm Opening Ø mm	Lunghezza mm Lenght mm	Peso Kg Weight Kg	
HW 105	110037	da 35 a 105	270	0,4	6
HW 165	110044	da 95 a 165	370	0,8	6
HW 105-A	222273	da 35 a 105	270	0,4	6